



Ersatzteilliste (Abb. 12)		
Pos.	Benennung	Best. Nr.
1	Überwurfmutter	2362 873
2	Luftkappe	2362 877
3	Düse	2362 878
4	Düsendichtung	0417 706
5	Standard Sprühaufsatz incl. Behälter 800 ml	2361 730
6	Pistolengriff	2362 879
7	Luftschlauch	2308 501
8	Tragegurt	2322 299
10	Luftfilter	2308 502
11	Behälter (800 ml) mit Deckel	0413 909
12	Steigrohr	2362 876
13	Behälterdichtung	2323 039
14, 15, 16	Belüftungsschlauch, Ventildeckel, Membran	2304 027
17	Rührstab	2304 419
	Gleitfett	2315 539